

## 重低音ブースト機能搭載FMTランスミッター

### LAT-FMiBO1シリーズ

## 取扱説明書

このたびは重低音ブースト機能搭載FMTランスミッター[LAT-FMiBO1]をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に使用するために、本書を必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

### 基本的な使い方



#### 使用方法


- ① 本製品をシガーソケットに接続します。
- ② DockコネクタをiPodに接続します。
- ③ 本製品の設定周波数とカーステレオのラジオの周波数を合わせます。
- ④ iPodを再生すると、カーステレオからiPodの音楽が再生されます。必要に応じてカーステレオの音量を調整してください。

#### ・周波数設定切替 (SELECT)

混信によってノイズが発生する場合、音楽を送信する周波数を変更することで改善することがあります。

1. 電源を入ると、設定周波数に応じて、数字が点灯します。
2. SELECTボタンを押すことで、設定周波数が切り替わり、緑色に点灯している数字が切り替わります。

周波数は88.2MHz→88.4MHz→88.6MHz→88.8MHz→89.0MHz→89.2MHz→88.2MHzの順に切り替わります。



#### 重低音ブースト(BASS)ボタン

BASSボタンを押すことで重低音ブースト機能のON/OFFができます。ONの時には、BASSボタンが緑色に点灯します。

#### ・重低音ブースト機能の使用上の注意

重低音BOOST機能をONにした際に、曲調、設定ボリューム、接続機器の設定によって、音割れが発生することがあります。その際は、接続機器のボリュームを下げるか、重低音ブースト機能をOFFにしてください。

#### ・ヒューズに関して

本製品には過電流保護のためヒューズが内蔵されています。過電流が流れた後にヒューズの復旧のために一定時間、接続しても動作しないことがあります。シガーソケットから外した状態で数分待った後、再度接続して動作を確認ください。

### 本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお問い合わせいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

TEL 0570-022-022 FAX 0570-033-034

受付時間: 9:00~19:00 営業日: 月曜日~金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

#### 修理受付窓口 (修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 ロジテック株式会社

3番受付窓口 エレコムグループ修理センター

TEL 0265-74-1423 FAX 0265-74-1403

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00 営業日: 月曜日~金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

### 取り扱い上の注意

■ 正しく安全にお使いいただくために以下の注意事項を必ずお守りください。

#### ⚠ 危険

● 走行中に設定操作を行わないでください。

運転中の操作は重大危険ですので絶対に行わないでください。本製品および接続機器の操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください。

#### ⚠ 警告

● 万一、異常が発生したときは

本製品から異音や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

● 修理、改造、分解しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理サポートセンターへご依頼ください。

● 接続に使用するコードを傷つけないでください。

火災や断線の原因となります。

#### ⚠ 注意

● 水気の多い場所での使用、

保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

● シガーソケットの形状をご確認ください。

外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。

■ その他: こんなことにも注意してください。

● 本製品は、無線局の免許を必要としない機器電波を使用した製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行環境、混信等により、本製品から出力されたFM電波をカーラジオ側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態等が発生する場合があります。

● シガーライター付近に段差などがあり、本製品を充分に差し込めない場合、市販の分配/延長ソケットをお買い求めください。

● 本製品はマイナースーツ専用です。プラスアース車では使用できません。

● 本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。

● 温度・湿度の特に高い場所 (自動車のダッシュボードや暖房器具の近くや直射日光の当たる場所) や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。

● 車載によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電流が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。ご使用のお車でのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。

● 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量垂らした柔らかい布で拭いてください。ペンシンやシンナーを使用すると、変色・変色の原因となります。

### 保証規定

#### ■ 保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### ■ 保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、改造、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

#### ■ 免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接的な損害について、弊社は一切の責任を負いません。

製品名 <b>LAT-FMiBO1シリーズ</b>		★シリアル No (製品本体に記載)	保証期間 ご購入日から 1年間
保証書 ※	★お客様ご記入欄		☆ご販売店様
	フリガナ お名前		ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当名
	ご住所 〒 TEL ( )		